

گرم نشدن رادیاتور

مشکل گرم نشدن رادیاتور
سوال : چرا با افزایش دمای آب پکیج با سرعت زیاد رادیاتور گرم نمیشود؟

جواب:

بعد از روشن شدن مشعل پکیج دمای آب در پکیج به سرعت افزایش می یابد و پکیج اتوماتیک کرده و خاموش می شود اما دمای رادیاتور خیلی گرم نمی شود.

این مشکل می تواند به چند علت باشد:

- پمپ پکیج مشکل داشته و به درستی کار نمی کند .
- فیلتر پکیج همانند تصویر بالا کثیف و راه آب مسدود می باشد .
- هوای سیستم رادیاتور به درستی تخلیه نشده است.
- شیر رادیاتور ها از سمت رفت یا برگشت بسته باشد.
- لوله کشی معیوب و مسیر آب مسدود می باشد.
- رادیاتور به درستی نصب نشده است.